

パソコン講座

【電子黒板について】

内蔵パソコンは通常のパソコンと同様の取り扱いをしてください。
シャットダウン後の移動はしばらく待ってから移動すること、中のハードディスクは電源を切ってもしばらくは回転しています。
移動の時にハードディスクが壊れる可能性もあります。
立ち上がり時の挙動がいつもと違うときはメンテナンスが必要かもしれません。 すぐに連絡をお願いします。

タッチパネルは非常にデリケートです、硬いもので触れると表面に傷がついてしまいます。
爪や指輪、ボールペンなどで傷をつけないように注意しましょう。

お手入れのしかた

必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。

- 画面の表面は、柔らかい布（レンズ・OA クロスやガーゼなど）で軽く乾拭きしてください。

硬い布でふいたり、強くこすったりすると、表面に傷がつきますので注意してください。

- 画面に埃がついた場合は、市販の静電気除去ブラシ（除じん用ブラシ）を使って埃を取り除いてください。

- 画面の保護のため、埃のついた布、湿った布や化学ぞうきんで拭きとらないでください。
- 赤外線受発信部（画面の四隅）が汚れると正しく動作しない場合があります。

汚れは柔らかい布で軽くふきとってください。

- 赤外線受発信部の内部に埃がたまると、赤外線が発信や受信が正しく行えず動作不良になりますので使用しないときはカバーをかけましょう。

Apple TV は電源ケーブルや HDMI ケーブルがきちんと差し込まれているかどうか確認しましょう。

Apple TV を清掃するときは、電源コードとすべてのケーブルを取り外してください。

その後、柔らかい布を使って清掃してください。

開口部に水が入らないように注意してください。

Apple TV を清掃するために、洗剤、スプレー式の液体クリーナー、アルコール研磨剤は使用しないでください。

Apple TV を立ち上げたときにこの画面になったら使用することができません。



連絡をお願いします。

